Manual Edition: V1.0 March. 2023
© EDIFIER INTERNATIONAL

Edifier International Limited
Edifier Tower
Science Park Office
Beijing, China

Tel: +(852) 2522 6888
Fax: +(852) 2522 7888
www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.
Edifier is a trademark.

**NOTICE:**
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without notice.
Photos & VIDEOS will be contained by different applications. Pictures and illustrations shown in this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER®

# R1280DBs
## Active Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
Manuale dell'utente | Manual do utilizador | ユーザーズガイド

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称： | R1280DBs（英法西德意葡日）说明书 | 东莞市漫步者科技有限公司 | |
| 材　　质： | 80g书纸<br>对折，打钉，胶装 | | |
| 尺　　寸： | 127×127（MM） | 校　　对： | |
| 版本号及科号： | V1.0/IB-200-R1280D-05 | 批　　准： | |

IB-200-R1280D-05 说明书R1280DBs/英法西德意葡日

## Important safety instruction

- Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
- Use only accessories approved by the manufacturer.
- Do not use this unit near water, for example, near a bathtub, by the kitchen sink/tub, swimming pool or in a wet basement.
- Keep the product in a dry 0.5°C ~ 40°C environment is recommended.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the instructions for use or stations.
- Do not use this product near water. Do not damage the product when you liquid or moisture is dripping, and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not block any ventilation openings. Do not insert any object into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
- Use sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
- Do not overload outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not place this product where the cord may be damaged by people walking on it.
- Keep the product accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by mistake.
- Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool. In the case of damage (such as damaged wire or plug, exposure to liquid, object of foreign body falling on, exposure to rain or other liquids, having dropped, or broken), do not use the product until it has been examined and repaired by professional maintenance.
- Do not use harsh chemicals, cleaning agents, or strong detergents when cleaning the product. Make sure power is turned off and disconnected from the power point before cleaning the product.
- Never use strong acid, alkali cigarette, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral cleaners or clean water for cleaning.

Excessive loud music may result in hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Symbol Explanation of the product: The marking indicates that the product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

## Important safety instruction

Power warning:
1. Please make sure that the power outlet for easy use.
2. Use of other equipment (such as a CD player) that requires a mains connection.
3. Unplug the unit during a lightning storm or when unused for extended periods of time.
4. Unplug the unit from the mains when the product during lightning storms or when unused for extended periods of time.
5. Caution about risk of fire or explosion if battery is replaced by an incorrect type.
6. Dispose of used batteries according to the instructions.
7. Keep the unit away from moisture, dust, extreme heat or sunlight.
8. Unplug the unit from the mains when the product is not in use.
9. Do not open the unit. Do not insert any objects through ventilation grilles or openings.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not expose this unit to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the unit.
14. To completely disconnect this unit from the mains, the disconnect device shall remain readily operable.

For wireless products:
1. Wireless products may generate electromagnetic field frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or medical equipment.
2. Wireless products are sufficient to disablement. Do not use the product in medical facilities, on airplanes, at gas stations, near automatic doors, or around other electronic devices.
3. Wireless products may interfere with hearing aids, pacemakers, and other medical devices. Consult a doctor or your device manufacturer before using wireless products around such a device usage. This users device may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

## Consignes de securite importantes

Avertissement sur l'alimentation électrique:
1. Veuillez vous assurer que la prise de courant est facile à utiliser.
2. Pour l'utilisation d'autres équipements (tels qu'un lecteur de CD) qui ont besoin d'une connexion secteur.
3. Débranchez l'appareil pendant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
4. Débranchez l'appareil du secteur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
5. Attention au risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
6. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.
7. Gardez l'appareil à l'écart de l'humidité, de la poussière, de la chaleur extrême ou de la lumière du soleil.
8. Débranchez l'appareil du secteur lorsque le produit n'est pas utilisé.
9. N'ouvrez pas l'appareil. N'insérez aucun objet à travers les grilles ou les ouvertures de ventilation.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires/pièces spécifiés par le fabricant.
12. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été laissé tomber.
13. N'exposez pas cet appareil à des gouttes ou à des éclaboussures et assurez-vous qu'aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit placé sur l'appareil.
14. Pour déconnecter complètement cet appareil du réseau électrique, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Pour les produits sans fil:
1. Les produits sans fil peuvent générer des fréquences de champ électromagnétique et interférer avec le fonctionnement normal d'autres appareils électroniques ou équipements médicaux.
2. Les produits sans fil sont suffisants pour être désactivés. N'utilisez pas le produit dans des établissements médicaux, à bord d'avions, à proximité de stations-service, à proximité de portes automatiques ou à proximité d'autres appareils électroniques.
3. Les produits sans fil peuvent interférer avec les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques et d'autres appareils médicaux. Consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil avant d'utiliser des produits sans fil à proximité de ce type d'appareil. L'appareil de cet utilisateur peut affecter le fonctionnement normal du stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux.

## Contenido de la caja

Mando a distancia / Altavoz pasivo / Altavoz activo

## Ilustraciones

1. Receptor de infrarrojos/cubierta de entrada
2. Indicador de encendido
3. Indicador de Bluetooth
4. Botón de Bluetooth
5. Botón de encendido
6. Botón de silenciar
7. Botón de bajar el volumen
8. Botón de subir el volumen
9. Cable de alimentación
10. Puerto de entrada de línea 1
11. Puerto de entrada de línea 2
12. Puerto de salida de línea
13. Conecte a cualquier altavoz

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

## Conteúdo da caixa



Controlo remoto / Altifalante passivo / Altifalante ativo

## Ilustrações



1. Receptor de infravermelhos/tampa de entrada
2. Indicador de ligação
3. Indicador Bluetooth
4. Botão Bluetooth
5. Botão de ligar
6. Botão de desligar o som
7. Botão de baixar o volume
8. Botão de aumentar o volume
9. Cabo de alimentação
10. Porta de entrada de linha 1
11. Porta de entrada de linha 2
12. Porta de saída de linha
13. Ligue a qualquer altifalante

Nota: As imagens são apenas para ilustração e podem diferir do produto final.

## Contenuto della confezione



Telecomando / Altoparlante passivo / Altoparlante attivo

## Illustrazioni



1. Ricevitore a infrarossi/coperchio di ingresso
2. Spia di accensione
3. Indicatore Bluetooth
4. Tasto Bluetooth
5. Tasto di alimentazione
6. Tasto per ridurre il volume
7. Tasto per aumentare il volume
8. Cavo di alimentazione
9. Porta ingresso linea 1
10. Porta ingresso linea 2
11. Porta uscita linea
12. Collegamento ad altoparlante esterno

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto finale.

## Verpackungsinhalt



Fernbedienung / Passiver Lautsprecher / Aktiv Lautsprecher

## Illustrationen



1. Empfänger für Infrarotsignale/Abdeckung
2. Betriebsanzeige
3. Bluetooth-Anzeige
4. Bluetooth-Taste
5. Taste zum Einschalten
6. Taste zum Stummschalten
7. Taste zum Verringern der Lautstärke
8. Taste zum Erhöhen der Lautstärke
9. Netzkabel
10. Line-In-Anschluss 1
11. Line-In-Anschluss 2
12. Line-Out-Anschluss
13. Anschluss für externe Lautsprecher

Hinweis: Die Bilder dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können vom endgültigen Produkt abweichen.

## Conteúdo da caixa



Controlo remoto / Altifalante passivo / Altifalante ativo

## Ilustrações



1. Recetor de infravermelhos/tampa de entrada
2. Indicador de ligação
3. Indicador Bluetooth
4. Botão Bluetooth
5. Botão de ligar
6. Botão de desligar o som
7. Botão de baixar o volume
8. Botão de aumentar o volume
9. Cabo de alimentação
10. Porta de entrada de linha 1
11. Porta de entrada de linha 2
12. Porta de saída de linha
13. Ligue a qualquer altifalante

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

## Box contents

Remote control / Power supply / Active speaker

Speaker connecting cable
RCA to RCA audio cable
Mini to RCA audio cable
Optical audio cable
User manual

Note: Image are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

## Illustrations

1. Infrared receiver/input indicator
2. Power indicator
3. Connect to power supply
4. Bluetooth indicator
5. Bluetooth button
6. Power button
7. Mute button
8. Volume down
9. Volume up
10. Line-in 1 input
11. Line-in 2 input
12. Line-out
13. Connect to speaker
14. Line-in 1 input
15. Line-in 2 input
16. Connect to external subwoofer

## Illustrations

1. Récepteur infrarouge/indicateur de source
2. Témoin d'alimentation
3. Témoin Bluetooth
4. Touche Bluetooth
5. Touche d'alimentation
6. Touche sourdine
7. Touche baisser le volume
8. Touche augmenter le volume
9. Câble d'alimentation
10. Entrée ligne 1
11. Entrée ligne 2
12. Sortie ligne
13. Connectez à n'importe quel haut-parleur

Remarque : Les images sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel.

## Illustrations

1. Empfänger/Anzeige für Infrarotsignale
2. Betriebsanzeige
3. Bluetooth-Anzeige
4. Bluetooth-Taste
5. Taste zum Einschalten
6. Taste zum Stummschalten
7. Taste zum Verringern der Lautstärke
8. Taste zum Erhöhen der Lautstärke
9. Netzkabel
10. Line-In-Anschluss 1
11. Line-In-Anschluss 2
12. Line-Out-Anschluss
13. Anschluss für externe Lautsprecher

Hinweis: Die Bilder dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können vom endgültigen Produkt abweichen.

## Contenido de la caja

Mando a distancia / Altavoz pasivo / Altavoz activo

## Ilustraciones

1. Receptor de infrarrojos/cubierta de entrada
2. Indicador de encendido
3. Indicador de Bluetooth
4. Botón de Bluetooth
5. Botón de encendido
6. Botón de silenciar
7. Botón de bajar el volumen
8. Botón de subir el volumen
9. Cable de alimentación
10. Puerto de entrada de línea 1
11. Puerto de entrada de línea 2
12. Puerto de salida de línea
13. Conecte a cualquier altavoz

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

## Conteúdo da caixa



Controlo remoto / Altifalante passivo / Altifalante ativo

## Ilustrações



1. Recetor de infravermelhos/tampa de entrada
2. Indicador de ligação
3. Indicador Bluetooth
4. Botão Bluetooth
5. Botão de ligar
6. Botão de desligar o som
7. Botão de baixar o volume
8. Botão de aumentar o volume
9. Cabo de alimentação
10. Porta de entrada de linha 1
11. Porta de entrada de linha 2
12. Porta de saída de linha
13. Ligue a qualquer altifalante

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto final.

## Remote control

1. Power on/off
2. Previous track (Bluetooth mode) / Volume down
3. Next track (Bluetooth mode) / Volume up
4. Volume up
5. Volume down
6. Play/Pause (Bluetooth mode)
7. Input/Stop (Bluetooth mode)
8. Treble/Bass adjustment
9. Input/Bluetooth mode switch
10. Line-in 1 / Line-in 2 mode
11. Bluetooth mode
Press and hold to disconnect Bluetooth
12. Mute

Battery loading:
Please refer to the illustration to open the battery compartment and load the R03/LR03 battery and close the compartment.

- Don't swallow the battery, danger of chemical burn.
- This remote control supplied with a CR2025 3V lithium battery (the battery may be hazardous to health if ingested).
- Don't use the product if the battery cover is missing or not closed, and keep the remote inaccessible to children.
- Keep away from the heat/and immediately if the battery is swallowed.

Note:
1. Do not place the remote control in a place that can't be reached.
2. Do not drop the remote control.
3. Remove the batteries when unused for a long period of time.
4. Please replace the battery with the same or equivalent type, if it is rotten.
5. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

## Connection

## Connexions

## Conexiones



## Modo entrada óptica

## Modo óptico/coaxial

## Optisch-/Koaxialer Modus

## Modalità ottica/coassiale

## Optisch-/Koaxialer Modus

## Line In Modus

## Modalità linea in

## Modalità ottica/coassiale

## Line In-Modus

## Modalità linea in

## Modalità ottica/coassiale



## Line-in-läge

## Optical/coaxial mode

## Modo optique/coaxiale

## Modo Bluetooth

## Modo Bluetooth

## Especificaciones

Potencia de salida: RL: 2 PR+2 W
Respuesta de frecuencia: 55Hz-20kHz
Entradas de audio: Entrada de línea 1, Entrada de línea 2, Óptica, Coaxial, Bluetooth

Tamaño del producto: 127 × 127 × 180 (MM)
Peso del producto: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Fuente de alimentación: 100-240V

Tiene una membrana de aire.

## Características técnicas

Potencia de salida: RL: 2 PR+2 W
Respuesta de frecuencia: 55Hz-20kHz
Entradas de audio: Entrada de línea 1, Entrada de línea 2, Óptica, Coaxial, Bluetooth

Dimensión del producto: 127 × 127 × 180 (MM)
Peso del producto: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Fuente de alimentación: 100-240V

Tiene una membrana de aire.

## Especificações

Potência de saída: RL: 2 PR+2 W
Resposta de frequência: 55Hz-20kHz
Entradas de áudio: Entrada de linha 1, Entrada de linha 2, Ótica, Coaxial, Bluetooth

Tamanho do produto: 127 × 127 × 180 (MM)
Peso do produto: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Fonte de alimentação: 100-240V

Tem uma membrana de ar.

## Specifications

Power output: RL: 2 PR+2 W
Frequency response: 55Hz-20kHz
Audio inputs: Line-in 1, Line-in 2, Optical, Coaxial, Bluetooth

Dimension: 127 × 127 × 180 (MM)
Product weight: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Power supply: 100-240V

There is a membrane of air.

## Bluetooth mode

- Press the "volume/input" dial on the side panel of the active speaker, or press the "⏯" button on the remote control to enter Bluetooth mode, the blue light will flash.
- Turn on Bluetooth device search and connect to "EDIFIER R1280DBs".
- The blue light will be steady on when connected.

Note:
- To stop all Bluetooth functions of the product, please switch your audio source device has A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) and AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profile.
- Bluetooth connectivity and compatibility may differ amongst different source devices, depending on the software versions of each device.

## Bluetooth-läge



## Modo Bluetooth



## Modo Bluetooth



## Especificaciones

Potencia de salida: RL: 2 PR+2 W
Respuesta de frecuencia: 55Hz-20kHz
Entradas de audio: Entrada de línea 1, Entrada de línea 2, Óptica, Coaxial, Bluetooth

Dimensión: 127 × 127 × 180 (MM)
Peso del producto: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Fuente de alimentación: 100-240V

Tiene una membrana de aire.

## Bluetooth-läge



## Especificações

Potência de saída: RL: 2 PR+2 W
Resposta de frequência: 55Hz-20kHz
Entradas de áudio: Entrada de linha 1, Entrada de linha 2, Ótica, Coaxial, Bluetooth

Dimensão: 127 × 127 × 180 (MM)
Peso do produto: 2.45 (KG) ± 10 (KG)
Fonte de alimentação: 100-240V

Tem uma membrana de ar.

## Solución de problemas



## Wichtige sicherheitshinweise



## Istruzioni importanti sulla sicurezza



## Istruzioni importanti sulla sicurezza



## Instrucções de segurança importantes



## Conteúdo da caixa



## Resolução de problemas



## 安全上のご注意事項



## 安全上の重要事項



## 附属品



## 各部の名称と主な機能



## Troubleshooting

**No sound:**
- Check if the unit power is ON.
- Try to turn up the volume using either the master volume control or remote control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
- Check if there is a signal source from the audio source.

**Cannot connect via Bluetooth**
- Ensure that the Bluetooth function is activated (see if a blue LED is on) on your host device. Re-pairs your target device as the unit remembers it previously. Bring your device to within 1m (3ft) of the unit.
- Refer to your host device's user manual for more information.

**Poor sound quality or distortion**
- Ensure that the unit is positioned correctly (if one or both of them is set to slave, you will hear no sound from the slave unit).
- Reduce the volume on your host device and/or the unit.
- Move your host device closer to the unit.

**The R1280DBs does not turn on**
- Check if main power is connected, or if the unit is switch is selected on.

**Noise coming from speakers**
- Check if the speakers are too close to a TV set, as the background noise of some audio devices can be high. Please unplug audio cables and turn the volume up. If no sound can be heard on 1 meter away from the speaker, then there is no problem with the product.

**To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com**
For Edifier warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Policy.
Still can't find a solution?
Email us at Canada: service@edifier.ca
North America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifier.mx (Spanish/Portuguese) for local contact information.

## Consigne de sécurité importantes

- Lisez toutes ces instructions avec attention. Conservez-les pour une utilisation future.
- Utilisez uniquement les accessoires approuvés par le fabricant.
- Installez conformément aux instructions d'utilisation ou aux stations.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Pour obtenir le risque de blessure ou d'électrocution, ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de ventilation ou les fentes. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne surcharge pas les prises murales et les cordons d'extension, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas ce produit à un endroit où le cordon risque d'être endommagé par des personnes qui marchent dessus.
- Gardez les accessoires et les pièces du produit (comme les vis) hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne soient avalés par erreur.
- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. En cas de dommages (tels qu'un fil ou une fiche endommagé, exposition à un liquide, objet ou corps étranger tombé, exposition à la pluie ou à d'autres liquides, chute ou casse), n'utilisez pas le produit avant qu'il ait été examiné et réparé par un technicien professionnel.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de produits de nettoyage ou de détergents forts pour nettoyer le produit. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise de courant avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'acide fort, d'alcali, de cigarette, d'alcool ou d'autres solvants chimiques pour nettoyer la surface du produit. Utilisez uniquement des nettoyants neutres ou de l'eau propre pour le nettoyage.

Une musique trop forte peut entraîner une perte d'audition. Veuillez maintenir le volume dans une plage sûre.

Explication des symboles du produit : Le marquage indique que le produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout risque de nuisance à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique.

Utilisez-le uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lorsque vous déplacez le chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

## Importantes instrucciones sobre seguridad

- Lea detalladamente las instrucciones. Consérvelas en un lugar seguro como referencia en el futuro.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Instalar conforme a las instrucciones de uso o estaciones.
- No utilice esta unidad cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un fregadero de cocina, una piscina o un sótano húmedo.
- Para reducir el riesgo de lesiones o electrocución, no exponer el producto a la lluvia o a la humedad.
- No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. No inserte ningún objeto en las aberturas o ranuras de ventilación. Puede causar incendios o descargas eléctricas.
- No sobrecargue las tomas de la pared y los cables de extensión, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. No permita que nada descanse sobre el cable de alimentación. No coloque este producto donde el cable pueda resultar dañado por personas que caminen sobre él.
- Mantenga los accesorios y piezas del producto (como tornillos) alejados de los niños para evitar que se los traguen accidentalmente.
- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina. En caso de daños (como cable o enchufe dañados, exposición a líquidos, objetos o cuerpos extraños que hayan caído sobre el producto, exposición a la lluvia u otros líquidos, caídas o roturas), no utilice el producto hasta que haya sido examinado y reparado por personal de mantenimiento profesional.
- No utilice productos químicos agresivos, productos de limpieza o detergentes fuertes para limpiar la superficie del producto. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo. Utilice únicamente limpiadores neutros o agua limpia para limpiar.

La música excesivamente alta puede causar pérdida de audición. Mantenga el volumen en una gama segura.

Explicación de los símbolos del producto: El marcado indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para un reciclaje ecológicamente seguro.

Utilice solo con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga precaución al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelcos.

## Importantes instruções sobre segurança

- Leia todas as instruções cuidadosamente. Guarde-as num local seguro para referência futura.
- Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Instalar de acordo com as instruções de utilização ou estações.
- Não utilize esta unidade perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, lava-louças/tanque de cozinha, piscina ou cave húmida.
- Para reduzir o risco de ferimentos ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Não instalar perto de fontes de calor, como radiadores, condutas de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação. Não introduza nenhum objeto nas aberturas ou ranhuras de ventilação. Pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão, pois isto pode resultar num risco de incêndio ou choque elétrico. Não permita que nada descanse sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto onde o cabo possa ser danificado por pessoas que caminhem sobre ele.
- Mantenha os acessórios e as peças do produto (como parafusos) afastados das crianças para evitar que sejam engolidos por engano.
- Não utilize este produto perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-louças ou lavandaria, numa cave húmida ou perto de uma piscina. Em caso de danos (como fio ou ficha danificados, exposição a líquidos, objetos ou corpos estranhos caídos sobre o produto, exposição à chuva ou a outros líquidos, quedas ou roturas), não utilize o produto até que tenha sido examinado e reparado por um técnico profissional.
- Não utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza ou detergentes fortes para limpar a superfície do produto. Certifique-se de que a unidade está desligada e desligada da tomada de alimentação antes de limpar o produto. Limpe apenas com produtos de limpeza neutros ou água limpa.

A música demasiado alta pode causar perda de audição. Mantenha o volume numa gama segura.

Explicação dos símbolos do produto: A marcação indica que o produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclar de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto. Podem levar este produto para uma reciclagem ecologicamente segura.

Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando for utilizado um carrinho, tenha cuidado ao deslocar a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos causados por quedas.

## Wichtige sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise:
- Lesen Sie alle Produkt- und sicheren Einsatz in der Nähe der Geräteteile.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Zubehörteile.
- Installieren Sie gemäß den Anweisungen zur Verwendung oder Stationen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, Spüle, Schwimmbecken oder in einem feuchten Keller.
- Um das Verletzungsrisiko oder einen Stromschlag zu reduzieren, setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungsöfen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen, die Wärme erzeugen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen oder Schlitze ein. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen und Verlängerungskabel, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann. Lassen Sie nichts auf dem Netzkabel ruhen. Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, an dem das Kabel durch Personen beschädigt werden kann, die darauf laufen.
- Halten Sie Produktzubehör und -teile (wie Schrauben) außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle oder einer Waschwanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens. Im Falle von Schäden (z. B. beschädigtes Kabel oder beschädigter Stecker, Kontakt mit Flüssigkeit, Gegenstand oder Fremdkörper, der auf das Produkt fällt, Regen oder andere Flüssigkeiten ausgesetzt ist, fallengelassen oder beschädigt) verwenden Sie das Produkt nicht, bevor es von einem Fachmann überprüft und repariert wurde.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht tropfendem oder spritzendem Wasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät.
- Um dieses Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Trennvorrichtung jederzeit leicht bedienbar bleiben.

Für drahtlose Produkte:
- Drahtlose Produkte können elektromagnetische Frequenzfelder erzeugen und den normalen Gebrauch anderer elektronischer Geräte oder medizinischer Geräte stören.
- Drahtlose Produkte reichen für die Deaktivierung aus. Verwenden Sie das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen, in Flugzeugen, an Tankstellen, in der Nähe automatischer Türen oder in der Nähe anderer elektronischer Geräte.
- Drahtlose Produkte können Hörgeräte, Herzschrittmacher und andere medizinische Geräte stören. Konsultieren Sie einen Arzt oder den Hersteller Ihres Geräts, bevor Sie drahtlose Produkte in der Nähe eines solchen Geräts verwenden. Das Gerät dieses Benutzers kann den normalen Betrieb des Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Geräte beeinträchtigen.

## Verpackungsinhalt



Fernbedienung / Passiver Lautsprecher / Aktiver Lautsprecher

Lautsprecherverbindungskabel
RCA zu RCA-Audiokabel
Cinch zu RCA-Audiokabel
Optisches Audiokabel
Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

## Illustrationen



1. Empfänger für Infrarotsignale/Abdeckung
2. Betriebsanzeige
3. Bluetooth-Anzeige
4. Bluetooth-Taste
5. Taste zum Einschalten
6. Taste zum Stummschalten
7. Taste zum Verringern der Lautstärke
8. Taste zum Erhöhen der Lautstärke
9. Netzkabel
10. Line-In-Anschluss 1
11. Line-In-Anschluss 2
12. Line-Out-Anschluss
13. Anschluss für externe Lautsprecher

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können vom endgültigen Produkt abweichen.

## Istruzioni



1. Indicatore di accensione
2. Collegamento all'apparecchio passivo
3. Indicatore Bluetooth
4. Tasto Bluetooth
5. Tasto di accensione
6. Porta ingresso linea 1
7. Porta ingresso linea 2
8. Porta uscita linea
9. Collegamento all'altoparlante attivo

## Contenido Remoto



1. Encendido
2. Pista anterior (modo Bluetooth) / Volumen abajo
3. Pista siguiente (modo Bluetooth) /